

MAHEN GFX-70

Kağıt para sayma makinesi Kullanım Kılavuzu



Genel açıklama

Satın almış olduğunuz ürünü güzel günlerde kullanmanızı dileriz.

Makineniz özellikle Türk Lirası banknotların sayımı, şüpheli banknotların tespiti, değerlerinin gösterilmesi için Türkiye de, Türk mühendisleri tarafından özenle tasarlanmıştır.

Özellikle Türk Lirası banknotların sayımında, ayrıştırılmasında ve şüpheli banknotların tespitinde başarı oranı oldukça yüksek olup, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır.

Teknolojik değişimler ve gelişmeler sonucunda, satın almış olduğunuz ürün içerisinde kullanılan sensör grupları sürekli güncellenmekte ve sayım ve şüpheli banknot ayırım performansı sürekli yükseltilmektedir.

Satın almış olduğunuz ürün, kullanımı kolay, kullanıcı dostu ve anlaşılır olması hedeflenerek tasarlanmış ve sizlerin kullanımına sunulmuştur.

Makine içeriği

1. GFX para sayma makinesi
2. Kullanıcı kılavuzu
3. Harici müşteri ekranı
4. Güç kablosu
5. Temizlik fırçası

Makinenin açılması

1Makine güç kablosunu, elektrik prizine bağlayınız, diğer ucunu makine arkasında bulunan sokete takınız. Makine arkasında bulunan açma ve kapama tuşuna basarak makinenizi açınız. Makine ilk açılışta tüm fonksiyonlarını test edecek ve herhangi bir problem yoksa sorunsuz bir biçimde açılacaktır.

Teknik bilgiler

- Almış olduğunuz para sayma makinesi Ultraviolet (UV) ve Manyetik (MG) sensörleri ile sahtelik kontrolü yapar
- Otomatik ve manuel olarak çalışabilir.
- Desteleme, karışık para sayma, tek kupür sayma, adet sayma fonksiyonları mevcuttur.
- Otomatik yarım para algılama özelliği vardır.

Teknik bilgiler devamı

- Sayım hızı: 1000 adet/dakika dır.
- Üst hazne kapasitesi: 150 adet banknot
- Alt hazne kapasitesi: 150 banknot
- Sayılabilir banknot kalınlığı: 0.075-0.15 mm
- Sayılabilir banknot boyutları: 50mm x 110mm - 90mmx190mm
- Güç harcama: AC220 Volt 50 Hz.
- Güç tüketimi: 80 Watt altı
- Gürültü seviyesi: 60 Db altı
- Çalışma sıcaklığı: 0-40 santigrad derece
- Net ağırlık: 6 kg
- Gross ağırlık: 6.5 kg
- Sesli ve görsel uyarı

Kullanım

- Sayım: Öncelikle makinenize paraları koymadan düzeltiniz.
- Tüm paraların düzgün şekilde olduğundan emin olunuz.
- Katlı, buruşuk, yamuk paraları makinenize koymayınız.
- Paraları makinenizin üst haznesine öne doğru eğik şekilde koyunuz.
- Makineniz paraları algıladıktan sonra otomatik olarak başlayacaktır.
- Makineniz çalıştıktan sonra paraları arka tarafa doğru ittiniz.
- Makineniz paraları sayacak ve ekranda size adetini, tutarını ve kupür bilgisini verecektir.
- EKLE özelliği: Makinenizdeki EKLE butonuna basarsanız, EKLE özelliğini aktif etmiş olursunuz. Bu özellik aktif olduğunda sayılan tüm banknotlar üzerine ekleyerek ekrana yansıyacaktır.
- DESTE özelliği: Makinenizde deste özelliği mevcuttur. Deste yapmak istediğiniz adeti klavyeden girerek makinenizi kullanabilirsiniz.
- SAHTELİK SENSÖRLERİ: Makinenizde çeşitli sahtelik sensörleri bulunmaktadır. bu sensörler sayılan paraların sahteliklerini kontrol eder. Bu sebeple sahtelik sensörlerinin sayım yaparken mutlaka açık olması gerekmektedir. Makine ekranının üst kısmında sahtelik sensörlerinin ibareleri yer almaktadır.
UV, MG, MT, IR, DD ibareleri sahtelik sensörlerini gösterir. Bu sensörler ancak ışıklı durumda ise açık anlamına gelmektedir. Eğer bu ibareler koyu renkli ise sensörler kapalı konumdadır. Bu sebeple makinenizin klavyesinde bulunan tuşlar vasıtasıyla bu sensörleri açık konuma getiriniz. (IŞIKLI konumda olması gereklidir)
- Makineniz bu sensörler sayesinde, çift para, yarım para, sahte para, zincir para ve farklı boyut kontrolleri yapıp sizi ekranda ikaz edecektir.

Hata mesajları

- Makineniz para sayma esnasında size görsel, sesli, ışıklı uyarılar verebilir. Bu tip durumlara hata mesajları denir. Bu mesajlar, makineniz donanım veya yazılım kaynaklı bir sorun yaşıyorsa veya sayılan banknotlarda şüpheli durumlar söz konusuysa ekranda belirecektir.

- Yarım para
- Şüpheli banknot UV
- Şüpheli banknot MG
- Çift banknot
- Zincir banknot